Cipherlab 1D USB Scanner – Setup/Reset Sequence

Part One: Default Settings

1. Scan **Enter Setup**.

✂ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

2. Scan **Save User Settings as Defaults.**

109986

✂ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

3. Scan **Restore User Defaults.**

109987

✂ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

4. Scan **Restore System Defaults.**

109993

✂ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

5. Scan **Update.**

✂ ···

Part Two: Enabling UPC-E

6. Scan **Enter Setup**.

✂ ···

7. Scan **Enable UPC-E Addon 2.**

100323

✂ ···

8. Scan **Transmit UPC-E System Number.**

100475

✂ ···

9. Scan **Update.**

Note: You may have to perform the entire sequence more than once to reset the Cipherlab 1D USB Barcode Scanner. If the reset does not resolve scanner performance issues, please contact Exatouch Tech Support at 1-800-966-5520 – Option 3, or go to <u>help.exatouch.com</u>.